



Sparanfeuchter


Einsatzbeispiele

- Optimale Dosierung von COSMO® CL-300 Lösemittel-Reinigern
- Für den stationären Einsatz

Besondere Eigenschaften

- reduzierter Verbrauch der Reiniger
- Die Flamm Sperre im Dosierteller verhindert das Eindringen von Flammen und reduziert die Entwicklung von Dämpfen

Technische Daten



Nennvolumen:	1 l
Leer-Gewicht:	0,8 kg
Durchmesser:	
Behälter	190 mm
Teller	130 mm
Höhe:	
Behälter	85 mm
Gesamt	170 mm

Verarbeitungshinweise

Zum Befüllen mit Reinigungsmittel wird durch „Linksdrehung“ des Verschlusses der Sparanfeuchter geöffnet. Die trichterförmige Oberseite des Behälters vereinfacht das Befüllen.

Es dürfen keine wässrigen Reinigungsmittel eingefüllt werden (Korrosionsgefahr).

Es ist darauf zu achten, dass sich beim Befüllen keine Verunreinigungen, z. B. Staub auf der Oberseite des Vorratsbehälters befinden, somit bleibt der Reiniger sauber und ein Verstopfen der Pumpe wird verhindert.

Durch Herunterdrücken des Dosiertellers wird der Reiniger in den Teller gepumpt und somit das aufgelegte Reinigungstuch benetzt/getränkt. Nicht entnommener Reiniger fließt in den Vorratsbehälter zurück.

Wichtige Hinweise

Der Sparanfeuchter muss je nach enthaltenem COSMO® CL-300 oder COSMO® CL-340 Lösemittel-Reiniger entsprechend gekennzeichnet werden!

Nur für den stationären Einsatz verwenden!

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben/-ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne des § 443 BGB dar. **Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z. B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung;** unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

