

**COSMO® CL-300.150**

*** COSMOFEN 60

Specjalny środek czyszczący**Przykłady zastosowania**

- Usuwanie pyłu, pozostałości kleju po folii ochronnej, tłuszczu, śladów gumy, świeżej pianki poliuretanowej i świeżych pozostałości środków uszczelniających oraz smoły i bitumów
- Stolarka okienna i drzwiowa do czyszczenia profili aluminiowych oraz poliuretanu lakierowanych proszkowo i anodowanych
- Czyszczenie powierzchni lakierowanych w przemyśle obróbki tworzyw sztucznych i metalu
- Czyszczenie powierzchni przed sklejeniem
- Usuwanie utwardzonych pozostałości różnych systemów klejowych

Właściwości szczególne

- łagodny zapach podczas obróbki
- szybko schnący
- nierozpuszczający

Dane techniczne

Baza	mieszane węglowodory alifatyczne
Gęstość zgodnie z EN 542 przy +20°C	ok. 0,71 g/cm ³
Temperatura obróbki	od +5 °C do +30°C+30 °C

Wskazówki dotyczące obróbki

Przed obróbką aklimatyzować produkt.

Przed czyszczeniem należy przetestować, czy środek może zostać wykorzystany na danej powierzchni!

Suche i bezpyłowe powierzchnie materiału są czyszczone za pomocą ściereczek niepozostawiających włókien i niefarbujących, wykonanych z masy celulozowej lub bawełny.

Jeśli podczas czyszczenia powierzchni lakierowanych proszkowo, na ściereczce do czyszczenia widoczne są pigmenty kolorów, może to również wskazywać na niewyschniętą do końca powierzchnię lakieru proszkowego. W takim przypadku należy skonsultować się także z lakiernikiem!

Ważne wskazówki

Produkt może być wykorzystywany wyłącznie przez przeszkolony personel w wyspecjalizowanych zakładach!

Nasze instrukcje obsługi, instrukcje obróbki, dane dotyczące produktu lub mocy oraz pozostałe treści techniczne są tylko ogólnymi instrukcjami; opisują wyłącznie właściwości naszych produktów (informacje dotyczące wartości / ustalone wartości w momencie produkcji) i wydajność, ale nie stanowią gwarancji w rozumieniu § 443 niemieckiego kodeksu cywilnego. **Z powodu różnorodności zastosowań danego produktu i określonych specjalnych warunków (np. parametry obróbki, właściwości materiału itp.), użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzenia własnych prób;** nasze bezpłatne doradztwo w zakresie techniki zastosowań udzielane w formie ustnej lub pisemnej oraz wyniki prób nie są wiążące.

Należy także przestrzegać informacji zawartych w kartach bezpieczeństwa!

Przechowywanie

Szczelnie zamknięte oryginalne opakowanie, w suchych warunkach, w temperaturze od +15 °C do +25 °C, przechowywać w miejscu nienarażonym na bezpośrednie nasłonecznienie.

W transportach o standardowym czasie trwania zachowywać temperaturę od -30 °C do +35 °C.

Możliwość przechowywania w nieotwartym oryginalnym opakowaniu: 24 miesięcy.





COSMO® CL-300.150

*** COSMOFEN 60

Specjalny środek czyszczący

Forma dostawy

1 000 ml, butelka metalowa

10 l, kanister metalowy

30 l, kanister metalowy

200 l, metalowa beczka z otworem do napełniania i opróżniania

Akcesoria

COSMO® SP-870.100 - Ściereczka do czyszczenia z masy celulozowej na rolce.

COSMO® SP-810.120 - Nawilżacz oszczędnościowy/dozownik bezpieczeństwa

