

**COSMO® CL-300.220**

*** COSMOPLAST 763

Rengøringsmiddel til arbejdsredskaber**Eksempler på anvendelse**

- Rengøring af arbejdsredskaber og udstyr til limpåføring fra lime, som endnu ikke er udhærdet

1-K-PUR-reaktionslime

2-K-PUR-reaktionslime

1-K-STP-reaktionslime

2-K-STP-reaktionslime

Særlige egenskaber

- opløser også let hærdede/gennemhærdede lime
- meget økonomisk i brug
- intensiv rengørings effekt

Tekniske specifikationer

Basis	Blanding af carboxylsyrederivater
Massefylde i henhold til EN 542 ved +20 °C	ca. 1,10 g/cm ³
Forarbejdnings temperaturer	fra +5 °C til +30 °C

Henvisninger til forarbejdning

Produktet skal akklimatiseres inden forarbejdning.

Alle overflader, der skal rengøres, skal testes for forenelighed inden brug!

På grund af den kraftige rengørings effekt skal det inden brug kontrolleres, om lakeringer, kunststoffer, tætninger, gummiruller m.m. er tilstrækkeligt modstandsdygtige!

Ovennævnte reaktionslime rengøres i frisk/hærdet tilstand ved hjælp af en pensel eller børste, der er opblødt i rengøringsmidlet.

Da rengøringsmidler fordampes langsomt, anbefales der efterrengøring med COSMO® CL-300.150 alt efter den videre anvendelse af materialets overflade.

Arbejdsredskaber, der er fugtet med 1-K-reaktionslime, kan opbevares i et rengøringsbad med COSMO® CL-300.340, indtil næste dag for at forsinke den videre reaktion af limsystemet.

Det frarådes at bruge rengøringsmidlet til forrengøring af substrat-klæbeflader!

Vigtige henvisninger

Kun instrueret personale i specialiserede virksomheder må anvende produktet!

Vores brugsanvisninger, retningslinjer for forarbejdning, oplysninger om produkter eller ydelser og andre tekniske udtalelser er kun generelle retningslinjer; de beskriver kun vores produkters egenskaber (oplysninger om/bestemmelse af værdier ved tidspunktet for produktionen) og ydelser, og de udgør ingen garanti i henhold til § 443 BGB (tysk civil lovbog). **På grund af den brede vifte af anvendelsesformål for det enkelte produkt og de til enhver tid gældende særlige forhold (f.eks. forarbejdningsparametre, materialeegenskaber osv.) er det op til brugeren at teste produktet selv;** vores gratis rådgivning om anvendelse, det være sig mundtligt, skriftligt eller i form af forsøg, er uden forbindelse.

Se også sikkerhedsdatabladet!

Opbevaring

Opbevares tørt og i tæt lukket original emballage ved temperaturer fra +15 °C til +25 °C, beskyttet mod direkte sollys.

Produktet må inden for de almindelige transporttider udsættes for temperaturer fra -30 °C til +35 °C.

Opbevaringstid i uåbnet originalemballage: 24 måneder.

Emballage

10 l metaldunk

Tilbehør

COSMO® SP-870.100 - renseservietter af cellstof på rulle.





COSMO® CL-300.220

*** COSMOPLAST 763

Rengøringsmiddel til arbejdsredskaber

200 l fad med spunshul



Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

made by weiss