

**COSMO® CL-360.110**

*** COSMOKLAR Color

Specialus valiklis**Panaudojimo pavyzdžiai**

- Valymo priemonių rinkinys, skirtas visiems mediniams, plastikiniams ir aliuminiams langų, durų bei fasadų paviršiams
- Langų elementų gamybos ir montavimo zona
- Jau sumontuotų langų, durų ir žaliuzių profilių reguliari priežiūra
- Stiklo ir blizgių paviršių, taip pat biuro baldų ir daugelio plastikinių paviršių, pvz., kompiuterių ekranų, valymas nepaliekant jokių žymių

Specialios savybės

- intensyvus valomasis poveikis
- Paviršių apsauga
- pH neutralus

Techniniai duomenys

Pagrindas	Paviršinio aktyvumo vandens valiklis
Tankis pagal EN 542, esant +20 °C	apie 0,99 g/cm ³
Darbinės temperatūros	nuo +5 °C iki +30 °C

Nurodymai dėl naudojimo

Prieš naudojant būtina produkto aklimatizacija.

Prieš naudojant supurtyti!

Prieš naudojimą būtina išbandyti visų valomų paviršių suderinamumą.

Mediniai paviršiai turi būti nudažyti arba padengti storu permatomu laku.

Užtepkite valiklio tiesiai iš buteliuko ant nepūkuotos, nedažančios ir šiek tiek drėgnos šluostės. Paviršius valomas lengvai trinant, spaudžiant išilgine profilio kryptimi.

Valant visada reikia vengti sukamųjų trynimo judesių!

Purškimas ir ilgesnis veikimo laikas sustiprina valymo poveikį.

Pramonės reikmėms valiklis gali būti naudojamas praskiestas vandeniu santykiu nuo 1 : 3 iki 1 : 5.

Baigę nuvalykite paviršių drėgna šluoste.

Jeigu paviršiai lakuoti ir dengti folija, po intensyvaus valymo jie gali blizgėti!

Jei valiklis purškiamas ant elektros ir elektroninės įrangos, saugokite, kad purškiant valiklį nebūtų sudrėkinti jokie elektriniai komponentai, kitaip kyla trumpojo jungimo pavojus!

Esant didesniems nešvarumams galima naudoti COSMO® CL-350.110.

COSMO® CL-300.140 SPECIAL (netirpstantis, su antistatine priemone) ir COSMO® CL-300.120 (silpnai tirpstantis) yra techniniai tirpiklių pagrindu pagaminti valikliai, skirti plastikams apdirbti, o COSMO® CL-300.150 – metalo konstrukcijoms.

Svarbūs nurodymai

Ingredientų duomenų lapą pagal Reglamentą (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių (VII priedo D skirsnis) galima rasti adresu www.weiss-chemie.de.

Medicinos darbuotojams skirtą duomenų lapą pagal Reglamentą (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių (VII priedo C skirsnis) galima gauti pateikus prašymą.

Mūsų naudojimo instrukcija, apdorojimo nurodymai, produktų charakteristikos ir kiti techniniai duomenys yra bendro pobūdžio; jie aprašo tik mūsų produktų savybes jų gamybos metu ir nesuteikia jokių garantijų, nurodytų VFR civilinio kodekso 443 paragrafe.

Atsižvelgiant į tai, kad kiekvienas produktas turi savo paskirtį, o jo naudojimo sąlygos (apdorojimo parametrai, medžiagų savybės ir t. t.) gali būti pačios įvairiausios, vartotojas pats turi atlikti produkto bandymus. Mūsų nemokamos konsultacijos raštu arba žodžiu ir atlikti tyrimai negali būti vertinami kaip juridiniai įsipareigojimai.





COSMO® CL-360.110

*** COSMOKLAR Color

Specialus valiklis

Atkreipkite dėmesį į produkto saugos pasą!

Laikymas

Originalias pakuotes laikyti sandariai uždarytas, sausoje vietoje, +15 iki +25 °C temperatūroje, saugant nuo tiesioginių saulės spindulių.

Įprastai transportuojant produktas gali būti veikiamas -30 iki +35 °C temperatūros.

Galiojimo trukmė neatidarytoje originalioje pakuotėje: 24 mėn.

Pristatymo forma

200 ml PE buteliukas

500 ml PE buteliukas

Kitos talpos tara pagal poreikį.



Industrieverband
Klebstoffe e.V.



Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de