

**COSMO® SP-810.120**

*** Sparanfeuchter

Nawilżacz oszczędnościowy**Przykłady zastosowania**

- Optymalne dozowanie środka czyszczącego COSMO® CL-300 i COSMO® CL-34
- Do użytku stacjonarnego

Właściwości szczególne

- zredukowane użycie środka czyszczącego
- Blokada płomieni w talerzyku dozującym zapobiega wnikaniu płomieni i ogranicza powstawanie oparów.

Dane techniczne

Objętość znamionowa	4 l
Masa własna:	1,3 kg
Średnica:	
Zbiornik	180 mm
Talerzyk	130 mm
Wysokość:	
Zbiornik	205 mm
Łącznie	290 mm

Wskazówki dotyczące obróbki

W celu napełnienia środkiem czyszczącym należy otworzyć nawilżacz oszczędnościowy przekręcając zamknięcie w lewo. Górna część zbiornika w kształcie lejka ułatwia napełnianie.

Nie wolno wlewać wodnych środków czyszczących (ryzyko korozji).

Należy zachować ostrożność, aby podczas napełniania żadne zanieczyszczenia np. kurz nie znajdowały się w górnej części zbiornika magazynowego. Dzięki temu środek czyszczący pozostanie czysty i nie dojdzie do zatkania pompy.

Poprzez naciśnięcie talerzyka dozującego środek czyszczący jest pompowany na tackę, a zastosowany ręcznik czyszczący zostaje zwilżony/ nasączony. Nieusunięty środek czyszczący przepływa z powrotem do zbiornika magazynowego.

Ważne wskazówki

Nawilżacz oszczędnościowy, w zależności od zawartości środka czyszczącego COSMO® CL-300, powinien zostać odpowiednio oznaczony!

Tylko do użytku stacjonarnego!

Nasze instrukcje obsługi, instrukcje obróbki, dane dotyczące produktu lub mocy oraz pozostałe treści techniczne są tylko ogólnymi instrukcjami; opisują wyłącznie właściwości naszych produktów (informacje dotyczące wartości / ustalone wartości w momencie produkcji) i wydajność, ale nie stanowią gwarancji w rozumieniu § 443 niemieckiego kodeksu cywilnego. **Z powodu różnorodności zastosowań danego produktu i określonych specjalnych warunków (np. parametry obróbki, właściwości materiału itp.), użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzenia własnych prób;** nasze bezpłatne doradztwo w zakresie techniki zastosowań udzielane w formie ustnej lub pisemnej oraz wyniki prób nie są wiążące.





